

Steckermontage N-Winkelstecker

ECOFLEX® 10

OELSCHLÄGER Elektronik - Steckerprofi®
Wiesenstraße 20 BN
D-64331 Weiterstadt-Riedbahn - Germany
Tel. +49 6151 894285
Fax +49 6151 896449

1.



Kabelende rechtwinklig abschneiden.

2.



Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.
Tipp: Mit etwas Vaseline rutscht die Gummidichtung leichter über den PVC-Mantel.

3.



Mit einem Messer 16 mm des PVC-Mantels entfernen.

4.



Kupfergeflecht im rechten Winkel hochbiegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.

5.



Mit einem Messer die Folie entfernen. Das Dielektrikum wird gekürzt auf eine Länge von ca. 10mm.

6.



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse schieben. Mit zwei Maulschlüsseln 17 und 18mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein kleiner Spalt zwischen Mutter und Steckergehäuse sollte sichtbar bleiben. Anschließend wird der Innenleiter am Mittelkontakt verlötet.

7.



Verschlusskappe fest aufschrauben. Eventuell Kappengewinde mit Nagellack versiegeln.

8.

